



AZIENDA SPECIALIZZATA DA 20 ANNI NEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Contatti: Tel. 0331/464802 email: info@tekno3.it Sito internet: www.tekno3.it

SCHEDA TECNICA



CODICE PRODOTTO: 3301105
Laser Lite Inserti auricolari
monouso (senza cordoncino)

Presentazione generale

Reference Number

3301105

Gamma

Inserti auricolari

Line

Inserti auricolari monouso

Marchio

Howard Leight by Sperian

Settore

- Manutenzione
- Industrie cartiere
- Petrolchimica
- Trasporti
- Industrie del legno
- Industria generica
- Offshore

Utilizzo del prodotto

Inserti auricolari monouso

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

COLORI VIVACI Per rendere la protezione accattivante- e altamente visibile. **SCHIUMA AUTOREGOLABILE** La schiuma poliuretana si espande all'interno del condotto uditivo, adattandosi a chiunque la indossi. **FORMA A T** Facilita l'inserimento e la rimozione dal condotto uditivo.

Vantaggi

Un'idea brillante per la protezione dell'udito: la schiuma a bassa pressione dei Laser Lite si espande gentilmente nel condotto uditivo, esercitando la corretta pressione, necessaria per assicurare una protezione ottimale, ma senza sensazione di compressione. La forma a T permette un facile inserimento. L'alta visibilità dei colori magenta e giallo rende ben visibili gli inserti, per agevolare chi deve verificare che i medesimi siano indossati. Laser Lite è disponibile in vari confezionamenti, anche con pratici dispenser.

Descrizione tecnica

SNR (dB)

35

H (dB)

34M (dB)

32

L (dB)

31

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.6	6.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

Taglia

Taglia Unica

Colore

Magenta e Giallo

Forma

T

Con cordoncino

No

Peso (gr)

0.48

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE**Categoria DPI**

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

0951095

Attestato CE

EC Attestation

Numero attestato CE

9503632

Informazioni aggiuntive

User Manual

Instruction Manual - Laser Lite (global)

Manutenzione

Ciclo di vita

Questi inserti auricolari sono monouso, e devono dunque essere sostituiti dopo ogni utilizzo

Informazioni per la conservazione

Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

Istruzioni per la cura

Gli inserti auricolari monouso sono in schiuma di poliuretano. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Essi devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'esposizione prolungata a eccessiva umidità potrebbe compromettere l'attenuazione, e rallentare il recupero della forma da parte dell'inserto dopo che è stato compresso tra le dita per l'inserimento.

*Via Kennedy, 1A - 20023 Cerro Maggiore (MI)
P.IVA 02811950126*

*cap. Soc. 10.000,00 - REA 290816
Registro Imprese di Varese. 02811950126*