

SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO: 1005952
Percap Inserti auricolari ad archetto

Presentazione generale

Reference Number

1005952

Gamma

Inserti auricolari

Line

Inserti auricolari ad archetto

Marchio

Howard Leight by Sperian

Settore

- Industrie grafiche
- Industrie tessili
- Trasporti
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Saldatura
- Cantieri navali
- Industria generica
- Industrie cartiere

Utilizzo del prodotto

Inserti auricolari ad archetto, pieghevoli



Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Protezione semiauricolare, i soffici tamponi restano all'esterno del condotto uditivo, appoggiandosi al suo ingresso. Archetto multiposizione indossabile sopra il capo, sotto il mento e dietro la nuca per la massima flessibilità. Pieghevole, per riporre facilmente il dispositivo in tasca. Ideale per i lavoratori esposti saltuariamente a rumori nocivi.

Vantaggi

Per i lavoratori esposti a rumori a intermittenza o di intensità non eccessiva, gli inserti auricolari ad archetto PerCap rappresentano una valida alternativa a inserti auricolari e cuffie. Il design compatto per una protezione semiauricolare degli inserti PerCap offre una buona protezione contro i rumori, e si caratterizzano soprattutto per un'elevata accettabilità. Possono essere indossati in tre posizioni diverse e possono essere piegati e riposti in un taschino. Ideale per gli ispettori, capi reparto o comunque per i lavoratori che entrano ed escono da ambienti rumorosi.

Descrizione tecnica

SNR (dB)

24

H (dB)

27

M (dB)

20

L (dB)

18

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	21.4	22.5	21.5	19.0	22.6	30.3	35.7	38.8

Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.8	3.5	3.6	2.9	2.7	3.1	4.2	4.3
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	16.6	19.0	17.9	16.1	19.9	27.2	31.5	34.5

Taglia

Taglia Unica

Forma

Tampone Ovale

Con cordoncino

No

Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE**Categoria DPI**

5

Numero certificazione CE

961088

Attestato CE EC Attestation**Numero attestato CE**

200422744

Informazioni aggiuntive

User Manual

Instruction Manual - PerCap (global)

Manutenzione

Ciclo di vita

I tamponi dell'archetto devono essere sostituiti frequentemente, a seconda dell'utilizzo

Informazioni per la conservazione

Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

Istruzioni per la cura

Non è consigliato lavare e pulire i tamponi degli inserti, che devono essere sostituiti dopo il turno lavorativo. L'esposizione ad eccessiva umidità potrebbe comprometterne l'attenuazione.

Ricambi e accessori

Accessori

Ricambi inserti - Art. 1005980